

## Sucursal Madrid

- Ventura Rodríguez, 11 - 28008
- T. +(34) 91 542 66 03
- F. +(34) 91 559 12 75
- Email: amadeo@arcasgruber.es

## Sucursal Bilbao:

- Calle Iparraguirre, 52 - 48010
- T. +(34) 94 421 68 20
- F. +(34) 94 421 26 15
- Email: info@arcasgruber.es

[www.arcasgruber.es](http://www.arcasgruber.es)



## INSTRUCCIONES COMBINACIÓN DIGITAL PULSE

Modelo \_\_\_\_\_ Para \_\_\_\_\_  
De \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

Código de USUARIO

## INSTRUCCIONES PARA LA APERTURA DE LA CAJA

- 1º Introducir la llave y girarla.
- 2º Marcar la clave y seguidamente girar la manilla

## INSTRUCCIONES PARA EL CIERRE DE LA CAJA

- 1º Cerrar la puerta y girar la manilla
- 2º Girar la llave y sacarla de la cerradura

## PROTECCIÓN CONTRA LA MANIPULACIÓN

Tecleando cuatro códigos erróneos, el sistema se penaliza durante 5 minutos. En este periodo la luz parpadea cada 10 segundos y si presionamos alguna tecla emite un pitido prolongado. Al finalizar dicho tiempo si volvemos a teclear dos códigos erróneos comenzarán otros 5 minutos de penalización.

## AVISO BATERÍA BAJA

- Unos pitidos repetidos durante la apertura indicarán que la batería está baja y necesita ser reemplazada inmediatamente.
- Usar una (1) batería alcalina de 9v (voltios)

## BATERÍAS RECOMENDADAS

- Energizer 9V
- Duracell procell 9v



# GRUBER

## INSTRUCCIONES COMBINACIÓN PULSE

### CAMBIO DE CÓDIGO

El cambio de código SE REALIZARÁ CON LA PUERTA ABIERTA

- Mantener pulsado el nº “0” hasta que la cerradura emita un doble pitido.
- Introducir código actual, (ejemplo 1-2-3-4-5-6), emitirá un doble pitido.
- Introducir código nuevo, (ejemplo 6-5-4-3-2-1), emitirá un doble pitido.
- Confirmar código nuevo (ejemplo 6-5-4-3-2-1), emitirá un doble pitido.

### AVISO DE FALLO

Cuando se introduzca un código incorrecto o se intente hacer una operación no valida, la cerradura emitirá un pitido largo.

### ILUMINACIÓN LED

El LED se quedará encendido siempre que realicemos una función (Cambio de código) hasta el final de la operación.

### AVISOS SONOROS

Cuando se ha procedido a introducir el código CORRECTO la combinación emitirá un doble pitido.

Cuando se ha procedido a introducir un código INCORRECTO la combinación emitirá un pitido largo.